

Checklist 02: UltraMAX opstartcontrolelijst

Activiteiten moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd en als voltooid worden aangevinkt. Gebruik deze checklist in combinatie met de handleiding voor de UltraMAX-unit. Deze checklist volgt op 'checklist 01 - UltraMAX pre-start checklist.'

ACTIVITEIT NR.	ACTIVITEIT	AANVINKEN NA INVULLING
Prioriteit	Doe een masker op zoals voorgeschreven voor spuiten en gebruik beschermende kleding, oogbescherming en PVC-handschoenen.	
1	Terwijl de spuitmond en de mixer verwijderd zijn, vergrendelt u de pistooltrekker in de open positie boven een open container.	
2	Open de recirculatieklep op het katalysatorverdeelblok	
	Verwijder de draaipen van de slavearm.	
	Pomp de katalysatorpomp handmatig met de slave-armaandrijving, kijk hoe de katalysator terugkeert naar de katalysatorkan.	
	Sluit de recirculatieklep op het katalysatorverdeelblok.	
3	Pomp de katalysatorpomp opnieuw handmatig met de slave-armaandrijving, kijk of de katalysator de mengkamer op het pistool verlaat. Laat de draaipen eruit.	
	Open de kogelkraan onder de druktank. Zorg ervoor dat de harsretourslang zich in de harscontainer of een andere open container bevindt.	
4	Gebruik de regelaar op het verdeelblok om de luchtdruk van de pomp langzaam te verhogen totdat de pomp langzaam en gelijkmatig beweegt.	
	Draai de lucht naar de pomp langzaam omhoog totdat een luchtvrrije harsstroom uit de harsretourslang komt. Draai vervolgens de pomplucht weer naar nul.	
5	Sluit de kogelkraan onder de druktank.	
6	Draai opnieuw de lucht naar de harspomp omhoog totdat een luchtvrrije harsstroom de mengkamer op het pistool verlaat.	
7	Draai de lucht naar de pomp op nul.	
8	Schakel de trekker van het pistool uit, laat deze in de GESLOTEN positie.	
9	Spoel de mengkamer op het pistool met aceton	
10	Verhoog de pompdruk langzaam tot 50 psi (3 bar).	
11	Vul de katalysatorpomp met de hand met de slave-armaandrijving totdat de druk op de manometer van de katalysatorpomp stijgt.	
12	Plaats de draaipen terug in de katalysatorschuifandrijving, vergrendel deze.	
13	Pas het katalysatorpercentage naar wens aan.	
14	Plaats de distributiering in de mengrand van de mengkamer.	
15	Plaats de menghuisafdichting in de mengrand van de mengkamer.	
16	Steek de katalysatorinjector en injectorafdichting in de opening in de distributiering. De veer gaat in het pistoolblok.	
17	Plaats de mengkamer en katalysatorinjector op de voorkant van de ProGun en zet deze vast met 2 schroeven.	
18	Spoel de gemonteerde mengkamer met oplosmiddel.	

ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN GEOBSERVEERD EN GECORRIGEERD

Abnormale omstandigheden	✓ wanneer gecorrigeerd

NAAM VAN DE BEDIENER: _____ DATUM: _____

AFMELDEN WANNEER DE CONTROLE VOOR HET STARTEN IS VOLTOOID: _____